# おいしく保温するポイント

- ●ごはんのにおいや乾燥を抑えるため、低めの温度と高めの温度を自動的に切り替えながら保温します。
- ●ごはんの温度が低めに感じるときは、高めの保温温度に切り替えることもできます。
- ●保温中はふたの内側・ふたパッキン・内がまにつゆがつきますが、ごはんの乾燥を防ぐためで故障ではありません。

#### おいしく保温

●ごはんの量が少なくなってきたら なるべく内がまの中央に盛るよう にしてください。

(乾燥やベタつきを防ぎます。)

●保温中もときどきほぐすことがお いしさを保つコツです。

#### 次の保温はやめましょう

- ●24時間(高めの保温温度を保つ設定の場合 は12時間)以上の保温。(においや変色の原因)
- ●しゃもじを入れたままの保温。
- ●白米以外(炊込み、おこわ、発芽玄米、玄米、おかゆ など)の保温。
- ●お米をよく研がないで炊いたごはんの保温。

●白米で12時間を超え る保温や、白米以外の ごはんは、ラップに包 んで冷凍室に保存し、 電子レンジで温め直す とおいしく食べられま

### 高めの保温温度を保つ設定

- ●自動切り替えする保温温度を、高めの保温温度で継続することができます。
- ●高めの保温温度での保温は12時間までにしてください。(においや変色の原因)
- ●保温中に (メニュー)を5秒間押し続ける。

「₩」」と表示(2秒間)されたら切り替え完了です。その後表示は保温経過時間に戻ります。

●元に戻す場合も操作は同じです。保温中に(メニュー)を5秒間押し続ける。

「╏ ♪ 」と表示(2秒間)されたら切り替え完了です。その後表示は保温経過時間に戻ります。




ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

上口

ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

# 保温中のごはんの再加熱のしかた



平らにする

●ごはんの量は「白米」の水位目盛の3以下を目安 にしてください。(加熱むらの原因)

●炊飯直後など本体が熱いとき、または本体が冷

たいときは、ブザーが鳴り再加熱できません。

●途中で止めるときは「切」ボタンを押してください。

保温に戻すときは、「保温」ボタンをさらに押し

約10分



保温中に



メロディー(ブザー)が鳴り、

● 「炊飯(再加熱) | ランプが 点滅し、再加熱を行い ます。 点滅





●「保温 |ランプが 点灯します。





てください。

再加熱時間の目安

#### お願い

再加熱終了

●何度もくり返して再加熱しないでください。(乾燥やおこげの原因)

# お手入れ

# ⚠注意



お手入れは、必ずプラグ を抜き、本体が冷めてか **ら行う**(やけどの原因)

#### お願い

- ●ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤、 たわし類は使わないでください。(表面を傷つける原因)
- ●水洗いには食器用洗剤(中性)を使ってください。 スポンジなどのやわらかいもので洗ってください。
- ●食器乾燥器や食器洗い機は使わないでください。

### 調圧キャップ(使うたびに洗う)

本体から取りはずして、食器用洗剤(中性)を使い、スポンジ などのやわらかいもので洗う。

#### **■**はずしかた



①本体から取りはずす。


調圧キャップ 本体の▲マーク



カバーの・ ▼マーク


②図のように持ち、調圧キャップ本体 の▲マークを「はずす」の方向に回し カバーの▼マークと位置を合わせ、 カバーを調圧キャップ本体からはずす

#### ■取り付けかた





パッキンははずさないでください。 はずれた場合は図のように取り付けてください。




①調圧キャップ本体の▲マークをカバーの▼マー クの位置と合わせ、3ヶ所の爪を確実にはめ 込み、「しめる」の方向に回してカバーの

■マー クの位置まで回して取り付ける。



中央部を押さえ て、確実に差し 込む。



### 本体・ふた(汚れのつどふく)

- ■固くしぼったふきんでふく。
- ●水洗いはしないでください。

### **吸気口・排気口**(月に1度程度お手入れをする)



### しゃもじ(使うたびに洗う) しゃもじ受け・計量カップ(汚れのつど洗う)

●食器用洗剤(中性)を使い、スポンジなどのやわ らかいもので洗ってください。



### 内がま(使うたびに洗う)

- ●内がまが変形するとおいしく炊けなくなることがあります。取り扱いはていねいにお願いします。
- ●使用中、色むらができることがありますが、性能や、衛生上の支障はありません。
- ●内側のフッ素被膜をいためないために、次のことをお守りください。
- 付属のしゃもじを使う
- 金属製のおたまや泡立て器などを使わない
- スプーンや茶わんなどを入れて洗わない酢は使わない みがき粉やたわしで洗わない
- ●内側のフッ素被膜は、ご使用により消耗しますので、大切にお使いください。
- ●フッ素被膜は、人体への害はありません。



#### ふた加熱板(使うたびに洗う) ふたからはずして、ふた加熱板ごとスポンジで洗ってください。 ふたパッキン ■はずしかた ●つまみ部(両側)の下側にあるボ タンを押しながら手前へはずす。 ※つまみ部のボタンやふたパッキ ンは、はずせません。分解しな いでください。 ■取り付けかた ①ふたパッキンが手前側にくるように ふたパッキン 持ち、 ②フックをふたの切欠きに差し込み、 ③つまみ部(両側)を「パチン」と音がする まで押し込む。 つまみ部のでっぱった方が手前に なります。

付け忘れて炊くことを防ぐため、ふた加熱板を付けないとふたが

#### 温度センサー(炊く前に確認)

閉まりません。

●こびりつきができたら、細かい耐水性紙ヤスリ(600番程度)に水をつけてこすり落とし、固く絞ったふきんでふき取る。 ●水洗いはしないでください。

### においが取れにくい場合

●炊き込みごはんなど調味料を使った炊飯や保温の後のにおいが気になるときは、以下の方法でお手入れしてください。



●水の量は、1.0Lタイプでは 「白米(無洗米)」の水位目盛2 まで、1.8Lタイプでは 「白米(無洗米)」の水位目盛4





▼を「快速 | に合わせる







「炊飯(再加熱) ランプが点灯し、 メロディー(ブザー)が鳴って加熱 が始まります。



「炊飯(再加熱)」ランプが消灯し、 「白米」「ふつう」の表示になります。





本体が冷めて●終了直後は、内がま、内がま 取っ手、ふた加熱板が熱くな っていますので、本体が冷め てからお湯を捨て、水滴をふ き取ってください。

●においによっては、完全に落 ちないものもあります。

### お困りのときは

E

修理を依頼される前に 次の点をもう一度お調べください。

#### 軟らかい ●水加減を確認してください。 ●お米の量を確認してください。 ベタつく ●白米・無洗米用、それぞれ専用の計量カップで計ってください。 硬い 市販の計量米びつは付属の計量カップと異なる場合があります。 ●アルカリ度の高い水で炊飯していませんか。(ベタつきの原因) 芯が残る ●お湯で洗米していませんか。(ベタつきの原因) 生煮えになる ●硬度の高い水を使っていませんか。(海外のミネラルウォーターなど) ●割れ米が多くありませんか。 ●十分に洗米しましたか。 ●新米を炊くときは、「硬」の水位目盛を目安に水加減を少なめにしてください。水分の 多い新米を、ベタつきを抑えて炊き上げます。 ●無洗米で、水とお米をなじませましたか。(かき混ぜてなじませてください。) ●無洗米で水加減するとき、水のにごりが多くありませんでしたか。(にごる場合は すすいでください。) ●炊きかたの設定を間違えていませんか。 ●予約炊飯をすると軟らかくなるときがあります。(気になる場合は水加減を少なくし) てください。) 炊き上がってごはんをほぐしましたか。 ●炊込みごはんで、具を入れてから水加減をしていませんか。(水と調味料で水加減し てから具を入れてください。) ●炊込みごはんで油の多い具や、たまり醤油を多く入れてませんか。 ●内がまの底や底部の温度センサーに異物がついていませんか。 ●炊飯の途中でプラグを抜いたり、切ボタンを押しませんでしたか。 ●延長コードの使用やたこ足配線をしていませんか。 ●洗米、精米は十分ですか。 こげる ●白米以外の炊飯は、きつね色にこげます。(炊込み・おこわ・玄米・発芽玄米など) ●無洗米で水加減するとき、水のにごりが多くありませんでしたか。(にごる場合は すすいでください。) ●炊きかたの設定を間違えていませんか。 ●内がまの底や底部の温度センサーに異物がついていませんか。 ●うすいきつね色のこげは故障ではありません。 ふきこぼれる ●水加減が多くないですか。(水加減は「軟 |の水位目盛までにしてください。) ●お米の計量が少なくないですか。 ●白米を無洗米用の計量カップ(グリーン)で計った。 市販の計量米びつは付属の計量カップの量と異なる場合があります。 ●洗米、糖米は十分ですか。 ●無洗米で水加減するとき、水のにごりが多くありませんでしたか。(にごる場合はすす) いでください。) ●調圧キャップをつけ忘れていませんか。 ●炊きかたの設定を間違えていませんか。

### 炊き上がりに時間

■「極ト」の炊きかたを選んでいませんか。(じっくり、おいしくする炊きかたです。) ●炊きかたの設定を間違えていませんか。

●水加減が多くないですか。

●無洗米で水加減する前に、かき混ぜ、水とお米をなじませましたか。 ●無洗米で水加減するとき、水のにごりが多くありませんでしたか。(にごる場合はすす)

いでください。) ●マイコン制御のない炊飯器(ガスがま等)に比べ、浸し、蒸らしも自動で行うため時間

が長くかかります。 ●炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれることがありますが、異常ではありません。

#### 多量につゆがつく ごはんの中央が くぼむ うすい膜ができる

がかかる

● IH加熱の特徴で内がま自体が発熱し、対流するので炊き上がったごはんの中央部が

くぼんだり、内がまに触れている部分が白く見えることがあります。 ●ごはんから出た旨みの素で、でんぶんが薄皮状になったものです。大火力で旨みの素

をたくさん出すため、内がまの側面に薄皮がつく場合があります。

なと

#### 大 • **対** 処

### におう 飯

に

つ

- ●洗米、精米は十分ですか。
- ●夏場に長時間の予約炊飯をしていませんか。
- ●炊き上がってごはんをほぐしましたか。
- ●ふた加熱板・調圧キャップが汚れていませんか。
- ●炊飯の途中でプラグを抜いたり、切ボタンを押していませんか。
- ●炊き込みのあとは臭いがする場合があります。(お手入れをしてください。)
- ●使いはじめは臭い(プラスチックやゴムの臭い)を感じることがありますが、ご使用と ともになくなります。
- ●具を入れてから水加減していませんか。(水と調味料で水加減してから具を入れてください。)
- ●調味料をよく混ぜましたか。(内がまの底に沈殿すると熱の伝わりが悪くなります。)
- ●具をお米と混ぜていませんか。(具が底にあると熱が伝わらない場合があるので、 具は上にのせ、炊き上がったら混ぜてください。)
- ●すぐに炊きましたか。(炊込みごはんは予約炊飯·浸し炊飯をしないでください。長い 時間浸すと、具が変質したり、調味料が沈殿してうまく炊けない場合があります。)
- ●油の多い具や、たまり醤油を多く入れてませんか。
- ●炊込みごはんの指定量より多く炊いていませんか。(1.0Lタイプ:4カップまで、 1.8Lタイプ:7カップまで)または具の量が多くありませんか。 (具の量はお米の重量の30~50%が適量です)

### おこわが うまく炊けない

におう、

黄変する

乾燥する

保温に

つ

い

炊込みごはんが

うまく炊けない

### ●もち米100%で炊いていませんか。

(炊きおこわは、もち米2に対し、うるち米(白米)1を混ぜます。)

- ●長時間の保温、再加熱の繰り返しをしていませんか。 → P.12
- ●洗米、精米は十分ですか。
- ●炊き上がってごはんをほぐしましたか。
- ●しゃもじを入れたまま保温していませんか。
- ●冷えたご飯をつぎ足していませんか。
- ●ふた加熱板・調圧キャップが汚れていませんか。
- ●長時間の保温、再加熱の繰り返しをしていませんか。
- ●少量のごはんの保温は、中央に盛ってください。 → P.12
- ●内がまの底や底部の温度センサーに異物が付着していませんか。
- ●内がまのふちや、ふたのパッキンに異物が付着していませんか。
- ●調圧キャップをつけ忘れていませんか。

#### つゆがつく、 ベタつく

- ●炊き上がったごはんをほぐしましたか。
- ●少量のごはんの保温は中央に盛ってください。
- ●低めの温度と高めの温度を自動的に切り替えながら保温するため、温度を下げ る途中でつゆがつくことがあります。
- ●ふたの内側や内がまにつゆがつくのは乾燥を防ぐためで故障ではありません。

#### 保温温度が低い

### ●ごはんの温度が低めに感じるときは、高めの保温に切り替えてください。 → P.12

# 再加熱ができない

- ●本体が熱いとき(炊飯終了後、再加熱後)、および本体が冷たいときはブザーが鳴り、 再加熱できません。
- ●保温が「切」になっていませんか。再加熱できるのは保温中のみです。

# 再加熱について

予約したのに

●時計の現在時刻は合っていますか。(24時間時計です。再確認してください。) ●現在時刻に近い時間を予約すると、すぐに炊き始めます。(予約時間は炊き上がる時刻)

# すぐ炊き始める

- のためです。) ●時計の現在時刻は合っていますか。(24時間時計です。再確認してください。)
- ●予約時間中に停電していませんか。
- ●現在時刻に近い時刻に予約すると、すぐに炊き始めますが、炊飯する時間が必要な
- 浸し時間に炊け

予約時刻に炊け

ため予約時刻に炊き上がりません。

#### ●浸し炊飯は浸し時間の設定です。60分の設定は60分浸してから炊飯を始めるもの です。60分後に炊き上がる予約ではありません。

### 現

### 時刻合わせができない 表示

(現在時刻·予約時刻)

時刻が勝手に変わる

#### 炊飯残時間表示に ついて

### ー:ーー表示 また はHO表示が出る

#### 表示が消える

#### C1またはC2を 表示する

H1~H8を表示 する

### フッ素被膜に色む らがある ま

### フッ素被膜に傷が ある

### メロディー音がうるさい

### 音がする

つ

L1

つ

プラグを差し込むとき カチッと音がしたり、 火花が出る

#### | ふたと本体の間から 蒸気が出る 0

テレビ・ラジオ・インターホン・ コードレス電話などに雑音が入る ●使い始めは炊飯開始時に長めの時間を表示し、炊飯の途中で残時間が一度に進みます。 ●おいしく炊き上げるために、途中で残時間が一度に進んだり、止まる場合があります。 (特にいつもと違う量を炊いたとき)

●お米と炊きかたの選択中・炊飯中・保温中・予約中は時刻合わせができません。

3秒間押し続けると、現在時刻は12:00(昼の12時)「予約1」時刻は6:00、「予約2」

対

処

●本体が温かいときは炊飯残時間表示が出ません。(現在時刻が表示されます。)

大

●時刻合わせの途中に「保温」ボタンを3秒以上押していませんか。

時刻は18:00になります。合わせ直してください。 **→ P.5** 

- ●HO表示のときは切ボタンを押すと一: 一一になります。現在時刻を合わせ直して ください。 → P.5
- ●ー: ーーのときは、現在時刻を合わせ直してください。● P.5
- ●プラグを抜いて差し込むごとにー:ーーまたはHO表示になる場合は、本体に内蔵し ているリチウム電池の寿命です。炊飯・保温はできますが、現在時刻を合わせない と予約はできません。お求めになった販売店に電池交換(有償)をご依頼ください。 (電池は専用品なのでお客様には交換できません。)
- ●延長コードの使用、たこ足配線などで電源電圧が異常に低くなったときなどに表示 します。切ボタンを押し別のコンセントをお使いください。
- ●切ボタンを押しても時計表示に戻らないとき、度々同じ表示になるときは、 お買い上げの販売店にご相談ください。

などを入れて洗わない」「酢は使わない」「みがき粉やたわしで洗わない」

- ●ご使用とともにフッ素被膜に色むらが出ることがありますが、性能や衛生上の問題 はありません。
- ●フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。 「付属のしゃもじを使う」「金属のおたまや泡立て器などを使わない」「スプーンや茶わん
- ●鋭利なもので点状の傷を付けてしまった場合は、お米のでんぷんが入り込んで茶褐色 化する場合があります。無理に落とそうとしてフッ素被膜に傷を付けないでください。 (フッ素被膜は人体に害はありません。)
- ●メロディー音を低く切り替えることができます。(予約炊飯で朝、音が気になるときなど) → P.5
- ●「ブーン」と音がするのは内部の熱を逃がすためにファンが回っているからです。
- ●「ジー」または「カチッ」と音がするのはIH加熱の音で異常ではありません。 保温中も間欠的に加熱するため、音がします。
- ●インバーター回路に充電するためで故障ではありません。
- ●ふた加熱板が変形したり、パッキンがゆるんでいませんか。 (パッキンは無理に引っ張らないでください。)
- ●距離が近いと雑音や画面のちらつきの原因になる場合がありますので距離を離して ください。(目安として3m)
- ■以上のことをお調べいただき、その上でご不審な点がありましたら、お買い上げになった販売店などにご相談ください。
- ■ふた加熱板や内がまが変形・フッ素被膜がはがれた場合は、お買い上げになった販売店などで新しくお買い求めください。

### 使用中、停電に なったとき

#### 炊飯中

#### 再通電後、炊飯を続けます。 /30分以上停電した場合は 炊飯をやめます。

# 保温中

#### 再通電後、保温を続けます。 /ごはんの温度によっては、 (保温をやめます。

#### 予約(浸し)中 再通電後、予約(浸し)

を続けます。

フ

い

ない

こんなとき

# 料理集

#### **INDEX**

を含みません。

野菜ピラフ18
さつまいもと黒ごまのごはん19
すしめし19
五目ちらし19
麦とろごはん20
赤飯20
山菜おこわ20
青菜がゆ20
鶏がゆ21
玄米あずきがゆ21
ひじき入り玄米ごはん21
この料理集に記載されている時間の目安は、下ごしらえの時間

#### ●この料理集に使用しているスプーンは

	酢・酒	しょうゆ ・みりん	塩	砂糖
小さじ(5mL)	5g	6g	6g	3g
大さじ(15mL)	15g	18g	18g	9g

●この料理集で使用しているカップは

お米(白米) ……1カップ 0.18L(約1合) (付属の計量カップ白米用)

お米(無洗米)……1カップ O.17L(約1合)

(付属の計量カップ無洗米用)

その他の材料 …… 1 カップ 0.2L (市販の計量カップ)

●この料理集で使用している単位は 1kcal(キロカロリー) = 4.2kJ(キロジュール) 1mL(ミリリットル) = 1cc(シーシー)

# ⚠警告



●取扱説明書・料理集に記載の炊飯以外の用途には使わない

# \*\*\*野菜ピラフ

<b>●材料</b> (4人分)
お米(うるち米) カップ2
「小玉ねぎ(半分に切る) 4個
じゃがいも(1cm角切り) 中1個
│ にんじん(7mm角切り) 中½本
⑥ 付リーンアスパラガス(1cmの長さに切る)… 3本
カリフラワー(小房に分ける)100g
ホールコーン(缶詰・水気をきる) カップ 1/2
しグリンピース缶(缶詰·水気をきる) ····· カップ 2/3
サラダ油 大さじ2
チキンスープ
塩マートラー・タルタ

#### ●作りかた

- お米は研いでからざるにあげ、水気をきっておきます。
- **②**フライパンでサラダ油(大さじ1)を熱し、**④**をさっと 炒め、軽く塩・こしょうをし、器にあけておきます。
- ③フライパンでサラダ油(大さじ1)を熱し、お米がすき 通るまで炒め、内がまに入れます。
- ④③にチキンスープを加え、水を「白米」「硬」の水位目盛 2まで加え、塩・こしょうをしてからよく混ぜます。



- **⑤**②を上にのせ、炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ⑥「お米」ボタンで「白米」を「メニュー」ボタンで「炊込み」を選び、「炊飯(再加熱)」ボタンを押します。
- **⑦**炊き上がったら、ほぐして器に盛ります。

#### \*\*炊込みのポイント

- ★水と調味料を合わせて水加減し、よくかき混ぜてください。沈澱 するとうまく炊けないことがあります。(汁気の多い具を使うときは、汁気を絞り、その汁と調味料を合わせてください。)
- ★具は米の上に広げてのせ、混ぜないでください。(市販の炊込みの具で、かき混ぜる指示があっても混ぜないでください。)
- ★予約炊飯·保温はしないでください。においや変質の原因になります。
- 具の量はお米の重量の30~50%が適当です。(お米1カップ分につき具の量は45~75g)
- ★水を吸いやすい具は、あらかじめ火を通しておきます。


## \*\*\*\*さつまいもと黒ごまのごはん

#### ●材料 (4人分)

おき	₭(うるち米) カップ3
さ	つまいも(さいの目切り) 200g
	(黒すりごま 大さじ4
	しょうゆ 大さじ2
(A)	だし汁 200mL
	(黒すりごま 大さじ4 しょうゆ 大さじ2 だし汁 200mL 塩 小さじ1/2弱

#### ●作りかた

- お米は研いでからざるにあげ、水気をきり、内がまに入れ。
- ②さつまいもは皮を厚くむいて、さいの目に切り、しばらく水にさらしてから、水気をきります。
- ③①に水を内がまの「白米」の水位目盛3まで加えかき混ぜ、さつまいもをのせます。



- 4炊飯器に内がまを セットしてふたを 閉めます。
- **⑤**「お米」ボタンで **「白米」**を「メニュー」 ボタンで**「炊込み」**を
  - 選び、「炊飯(再加熱)」ボタンを押します。

お米ボタン メニューボタン

〔合わせ酢B〕

酢…… 大さじ5

砂糖 … 大さじ2

炊込み

白米

⑥炊き上がったら、ほぐして器に盛ります。

●材料 (4人分)

〔合わせ酢A〕

酢 …… 大さじ5

砂糖 … 大さじ1

お選びください。

#### **③**炊飯器に内がまをセット してふたを閉めます。

**約500** 

き上がり目

約55分

- (4) 「お米」ボタンで「白米」を 「メニュー」ボタンで「炊込 み」を選び、「炊飯(再加熱)」 ボタンを押します。
- ⑤炊き上がったら、昆布を 取り出し、飯台にごはん を移します。

お好みで (合わせ酢A) または (合わせ酢B) を全体にかけて、切るように混ぜます。混ぜて1分ほどしたら、うちわであおいで、人肌程度に冷まし、ぬれふきんをかけておきます。

# **!!!** すしめし



#### ●作りかた

●昆布は、ふきんで拭いて汚れを取り、 切り込みを4~5カ所入れておきます。

お米(うるち米) ……… カップ3

昆布 ······· 15cm

塩… 小さじ1弱 塩… 小さじ1弱

※合わせ酢はお好みに応じてAまたはBを

②お米は研いでから、内がまの「白米」「硬(すし)」の水位目盛3に水加減し、①の 昆布をのせます。

### 

# ※五目ちらし


<b>●材料</b> (4人分)
干ししいたけ 8枚
にんじん 30g
干ぴょう 30g
ſだし汁 カップ2
砂糖 大さじ6
(A) しょうゆ … 大さじ4
A しょうゆ … 大さじ4 みりん 大さじ3
- 塩 少々
れんこん 80g
だし汁 大さじ2
B {酢 大さじ2 砂糖 大さじ1 塩 少々
® 砂糖 大さじ1
えび 10尾
きんし玉子 1個分
木の芽 10枚
白ブ圭 大さじ2

桜でんぶ …… 少々

紅しょうが …… 少々

#### ●作りかた

- すしごはんは「すしめし」で作ります。酢は(合わせ酢B)にします。
- ②干ししいたけは水でもどして石づき を取り、にんじんと合わせてせん切 りにします。
- 干ぴょうは塩もみして洗い、やわらかくゆでてから1cmの長さに切ります。
- ③②を必で汁がなくなるまで煮つめます。
- ◆れんこんは薄切りにしてから酢水につけてアクを抜き、軽く湯がいて®につけておきます。
- **⑤**えびは殻をむいて背わたを取り、ゆ でておきます。
- **6** ①に③と白ごまを混ぜ合わせて器に 盛り④、⑤、桜でんぶ、きんし玉子、 紅しょうが、木の芽を散らします。



# \*\*\*\*麦とろごはん

#### ●材料 (4人分)

お米(うるち米) カップ2
押し麦 カップ1
山芋 ······ 250g
「だし汁 ········ カップ½
(だし汁 カップ <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (とょうゆ 大さじ1) みりん 小さじ1
しみりん 小さじ1
青のり粉 少々

#### ●作りかた

●お米と押し麦は合わせて軽く研 いでから、水を「分づき米」の水 位目盛3まで加えます。

- 2炊飯器に内がまをセットしてふ たを閉めます。
- **③**「お米」ボタンで**「白米」**を「メニュー」 ボタンで「炊込み」を選び、「炊飯(再 加熱)」ボタンを押します。
- **4**(A)を合わせます。
- **6**山芋は酢水につけながら皮をむき、 おろしがねでおろし、すり鉢でよく すり、Aを少しずつ加えてのばしま す。(Aの量はお好みで加減してく ださい。)
- 6 器に麦ごはんを盛り、⑤のとろろ汁



をかけ、青のり粉を散らします。

※押し麦の量はお好みでカップ1/2~1の間で調節 してください。



#### ●材料 (4人分)

お米(うるち米) カップ1/2
もち米 カップ21/2
ささげ 50g
塩 小さじ1/2

#### ●作りかた

●お米ともち米は合わせて研い でから、ざるにあげ、水気を

でき上がり目 約55分 きっておきます。

- ②ささげは一度ゆでこぼし、新しい水で硬めに ゆで、ささげとゆで汁を分けて冷まします。
- ③内がまに①を入れ、ゆで汁と水を内がまの「お こわしの水位目感3まで加え、塩を入れてかき 混ぜます。
- 4②のささげをのせ、炊飯器に内がまをセッ トしてふたを閉めます。
- **⑤**「お米」ボタンで**「白米」**を「メニュー」ボタンで 「炊込み」を選び、「炊飯(再加熱)」ボタンを押 します。
- **6**炊き上がったら、ほぐして器に盛ります。

# 

白米

#### ●材料 (4人分)

お米(うるち米) カップ1
もち米 カップ2
山菜ミックス(水煮) 200g
油揚げ 1枚
┌酒 大さじ2
∞∫ しょうゆ 大さじ1
A (担当
し砂糖 大さじ1
白ごま 少々

#### ●作りかた

●お米ともち米は合わせて研い でから、ざるにあげ、水気を

きっておきます。

炊込み

- ②油揚げは熱湯で油抜きし、たんざくに 切ります。山菜は水気をきっておきます。
- 3内がまに①とAを入れて軽くかき混 ぜ、水を内がまの「おこわ」の水位目盛 3まで加えます。
- 4②をのせ、炊飯器に内がまを セットしてふたを閉めます。
- **⑤**「お米」ボタンで**「白米」**を「メニュ -」ボタンで**「炊込み」**を選び、 「炊飯(再加熱)」ボタンを押します。
- 6炊き上がったら、ほぐして器に 盛り、白ごまをふりかけます。



メニューボタン

おかゆ

き上がり目

約75分

お米ボタン

白米

約130

# 談青菜がゆ



#### ●材料 (4人分)

お米(うるち米) カップ1
大根の葉またはお好みの青菜 … 20g
塩

#### ●作りかた



- ②炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ③「お米」ボタンで「白米」を「メニュー」ボタンで「おかゆ」を選び、「炊飯(再加熱)」ボタンを押します。

おかゆ

[1]

1.5

◆ 大根の葉または青菜はさっとゆで水気をきって、みじん切りにしておきます。

おこわ

**⑤** 炊き上がったら、④を入れ、お好みで塩を加えて軽く混ぜます。

### ∷鶏がゆ



#### ●材料 (4人分)

お米(うるち米) カップ1	® {酒················ 大さじ1
鶏むね肉(皮なし) 50g	♥ ししょうゆ 小さじ1
固形スープの素 1個	塩 小さじ1/2
<ul><li>A 長ねぎの葉 少々 しょうがの皮 少々</li></ul>	長ねぎ(白髪ねぎ)少々
しょうがの皮少々	白ごま少々
- "	

#### ●作りかた

- ●お手持ちのなべに鶏肉を入れ、水カップ3と®を加えて火に かけ、鶏肉に火が通ったらゆで汁をこして別容器にとります。 鶏肉は手で細かくさき、®をふりかけて下味をつけます。
- 2 お米は研いでから、①のゆで汁を「おかゆ」の水位目盛1まで 加え、塩とスープの素を入れて軽く混ぜます。
- ❸炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ④ 「お米」ボタンで「白米」を「メニュー」ボタンで「おかゆ」を選び、 「炊飯(再加熱)」ボタンを押します。
- ⑤炊き上がったら、①の鶏肉を入れて混ぜ、白ごまをふりかけます。

# **※ 玄米あずきがゆ**

#### ●材料 (4人分)

玄米 カッ	プ1
あずき	30g

#### ●作りかた

- ●あずきは一度ゆでこぼし、 新しい水で硬めにゆで、 あずきとゆで汁とに分け て冷まします。
- 2玄米は軽く洗い、ごみな どを取り除いてから①の

ゆで汁と水を「玄米がゆ」の水 位目盛1まで加え、上にゆで あずきをのせます。

- 3 炊飯器に内がまをセットして ふたを閉めます。
- 4 「お米」ボタンで「玄米」を「メ ニュー」ボタンで「おかゆ」を 選び、「炊飯(再加熱)」ボタン を押します。
- **5** 炊き上がったら、お好みで塩 を加えて軽く混ぜます。



**\*\* おかゆのポイント** 

★保温はせずに、お早めにお召し上がりください。 ★時間がたつとノリ状になります。

# \*\*\*\*ひじき入り玄米ごはん



#### ●材料 (4人分)

玄米 力	
<ul><li>(A) { 油揚げ</li></ul>	… 2枚
	· 80g
しにんじん(せん切り)	···60g
∫酒大	さじ2
B { i 大 しょうゆ 大さし 塩 小	$U1\frac{1}{2}$
└塩//	さじ1

#### ●作りかた

- ●油揚げは熱湯で油抜きしてから、 たんざくに切ります。
- 2 玄米は軽く洗い、ごみなどを取り 除いてから®を入れて軽くかき

混ぜます。水を「玄米」の水位目 盛3弱まで加え、上に Aをのせ ます。

- 3 炊飯器に内がまをセットして ふたを閉めます。
- 4 「お米」ボタンで「玄米」を「メニュ -」ボタンで**「炊込み」**を選び、 「炊飯(再加熱)」 ボタンを押し ます。

**6**炊き上がった ら、ほぐして 器に盛ります。





#### RZ-GS10J RZ-GS18J 型 式 1.01タイプ 1.8Lタイプ 0.09L(0.5合)~1.0L(5.5合) 0.18L(1合)~1.8L(1升) 交流100V 定 周 波 数 50-60Hz 共用 1400W ドの長さ 1.0m 25.4cm 28.9cm 大 行 きさ 35.2cm 39.3cm 高 18.7cm 21.0cm 質 (重さ) 約3.5kg 約4.4kg

■家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示(消費電力量の日安)

型 式	RZ-GS10J	RZ-GS18J
最大炊飯容量	1.0L	1.8L
区 分 名	В	D
蒸 発 水 量	33.0g	30.0g
年間消費電力量	91.8kWh/年	143.7kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	155.0Wh	203.0Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	22.6Wh	28.7Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	1.47Wh	1.43Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.84Wh	0.84Wh

- ※1回当たりの炊飯時消費電力量は、「白米・ふつう」の炊きかた、1時間当たりの保温時消費電力量は工場出荷時の保温設定での 電力量です。(室温23℃の場合) ※実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用の炊きかた、周囲の温度などによって変化
- しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- ※年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています。) ※蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- ※この[IH]ジャー炊飯器は、日本国内専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

### 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

#### ■保証書(裏表紙)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容を よくお読みのあと大切に保管してください。

●保証期間はお買い 上げの日から1年間です。

#### ■補修用性能部品の保有期間

IH ジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は製造打 切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため に必要な部品です。

#### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談 並びにご不明な点は、お買い上げ の販売店 または「ご相談窓口」 → P.23 にお問い 合わせください。

#### ■ご転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービス を受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談く ださい。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させて いただきます。

#### ■修理を依頼されるときは「持込修理

「お困りのときは」 →P.15~17 を調べていただき、 なお異常のあるときは、「切」ボタンを押し、コンセント からプラグを抜き、お買い上げの販売店に修理をご依 頼ください。

#### ●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

#### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

#### ■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。技術者の人 技 術 料 件費、技術教育費、測定機器などの設備費、 一般管理書などが含まれます。

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材等を含む場合もあります。

#### 「ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

#### 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

#### 修理などアフターサービスに関するご相談は

エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00 (365H)

#### 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~±)、9:00~17:00(日·祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させて いただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていた だくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくこと があります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことが あります。



長年で使用の「ITIジャー牧飯器の点枠を/ ●「ITIジャー炊飯器の補條用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。

#### こんな症状はありませんか

●プラグやコードが異常に勢くなる。 ●コードに傷がついていたり、ふれると通電したりしなかったりする。 ●こけくさいにおいかする。 ●炊飯中底部のファンが回っていない。 ●その他の異常・故障がある。

#### お願い 故障や事故防止のため、スイッチ

を切りコンセントからブラグを抜 き販売店にご連絡ください。点検・ 修理についての費用など詳しいこ とは販売店にご相談ください。

#### 〇日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話03(3502)2111

#### 日立 IH ジャー炊飯器保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて 故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料作用いたします。 お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げ

0			※お買い上げ日			保証期間	
光			平成	奪	Я	В	本 体: 1年 内がま内面フッ素被限: 3年
· 間式 のお客様 の販売店	ご住所ご芳名	*					標
0 販売店	住 所店 名				*	M.	

車印機に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ)使用上の割り、または改造や不当な保存による放験または相保。 (ロ)お買い上げ後の高下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- (ハ)大災、地震、水害、落実、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (二) 東南、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (小)薬剤用に使用されて生じた放棄または損傷。
  - (へ)本書のご提示がない場合。
- (ト) 本書に提式、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 (チ)下記の使いかたをした場合の内が生内面フッ素被膜のふくれ、はかれ、変色、色むら、変形。
  - ●全属製のおたま、スプーン、指立て器、食器などかたいものを入れたり、使った場合。
  - ●内がまをお手入れの際に会議たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
  - ・台所用の性洗剤以外の洗剤や部白剤、クレンザーなどを使った場合。
  - 内がまの中で肺を使った場合。
  - 関端料を使ったもの(みそ)すを依込みごはんなど)を保温した場合。
  - お買い上げ後の高下や輸送などでゆじたへこみ。
  - ●その他収扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載事項にそわない使いかたをした場合。
- 2. この商品は持込修理の対象商品です。 郵送などで修理信頼された場合の送料などはお客様の負担
- となります。また出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 類等具等で本書に記入してあるお買い上げの裏中吹に検罪をご供報になれない場合には取締即用来の
- 23ページの「ご相談歌口」にご相談ください。 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- ■この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業 者に対するお客様の法律上の権利を制御するものではありませんので、保証期間経過後の修理 等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説用書の23ページの「ご相談窓口」
- にお問い合わせください。 お客様に記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活 動のため記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了後ください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性循部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧くがさい。

修理メモ

